

Empfehlungen PMR und PMR Premium

- Die Wirkung ist beim Einsetzen nach 3 Sekunden da und klingt nach der Wegnahme auch sofort ab.
- Man kann den PMR auch mit einer dicken Wolledecke zu decken und die Wirkung zurück zu setzen.
- Raumtemperatur sollte über 20 Grad sein.
- Die Füßchen vom MKT müssen als Stand beim PMR nach oben gerichtet sein

Empfehlungen MKT

- Platzierung unter der Netzschiene (Achtung Wirkung klingt langsam ab)
- Beim Einsatz als Klangschale mit 3 Stk. experimentieren. Wichtig MKT 45 Grad kippen, so dass die schwarze Innenfläche gegen den Hörplatz gerichtet ist.
- Kann so auch auf dem Gerät platziert werden.
- Positionen z.B. links , mittig der Anlage und rechts. Auch auf die Boxen stellen ist ein Versuch wert usw. ausprobieren ist angesagt.
- Ein Einsatz mit dem PMR zusammen ist nicht zwingend, auch hier gilt, ausprobieren.
- Beim Einsatz als Gerätefüße, keine weiteren Absorber zusätzlich einsetzen. Den dritten mit den Füßen nach oben platzieren, bei CD-Spieler diesen unter dem Laufwerk platzieren.
- Platzierung unter Netzschiene, Netzfilter etc. sehr zu empfehlen.